

Tájékoztató Digitális műsorok beállításához.

Ezúton kívánunk segítséget nyújtani Tisztelt Előfizetőinknek, a digitális TV műsorok beállításához használatához.

Az i-Tv Zrt. elindította a Káblex Kft Hosszúpályi és Vámospercsi hálózatán a jelenlegi Analóg műsorcsomag mellett az új Digitális TV műsor csomagját. A Digitális műsorcsomag szerves része a már működő TV szolgáltatásnak, így semmilyen plusz díjat nem kell érte fizetni. Akinek jelenleg van tőlünk TV előfizetése, az automatikusan megkapja az új Digitális csatornákat is. Nem szükséges a vételéhez semmilyen plusz eszköz,

pl: külső vevőeszköz (Set-Top boks), amennyiben ön rendelkezik digitális tunerrel felszerelt lapostévével. Ezesetben csak újra kell hangolnia a TV készülékét a lap alján lévő beállítási segédlet alapján és máris élvezheti a nagyfelbontású HD adásokat.

Amennyiben még nem rendelkezik lapostévével akkor is hozzáférhet a digitális tartalomhoz. Ezesetben külső vevőkészüléket tudunk biztosítani a használatához. Ennek áráról, valamint a telepítési költségekről ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat részletesen.

A Digitális csatornák jelentős részét nagyfelbontású HD minőségben juttatjuk el előfizetőinkhez, mely lényegesen részletgazdagabb kép és hangminőséget jelent.

A hagyományos teletext szolgáltatás mellett a digitális tartalomba Elektronikus Műsorújság is be van építve kényelmi funkcióként.

----- Beállítási segédlet: Digitális vevőegységgel felszerelt lapostévékhez.

1. A TV készülék menüjében válasszuk a csatornakeresés ezen belül az automatikus csatorna keresés funkciót.
2. A beállítási lehetőségeknél válasszuk az Analóg és Digitális keresést, valamint válasszuk ki keresési módban a Kábel opciót.
3. Ezek után végezzük el az automatikus csatornakeresést. A készülék sorban le fogja tárolni a Digitális és az Analóg TV csatornákat.
(Amennyiben a letárolt műsorok sorrendjét szeretnénk megváltoztatni, ehhez válasszuk a csatorna lista vagy a kedvencek funkciót.)

Néhány régebbi gyártású lapostévénél előfordulhat, hogy nem tárolódnak le a Digitális adások. Ezeknél részletesebb beállítási művelet elvégzése szükséges. Ebben az esetben az automatikus hangolás elvégzése előtt végre kell hajtanunk a Digitális csatornák keresési módjainak beállítását a hangolás menüben. Ennek elvégzésében a következő táblázat nyújt segítséget.

(Digitális) vagy Kábelcsatornák keresési módjai	
Frekvencia (Kezdő- Vég)	
114000	- 618000 KHz
Moduláció	Jelátviteli sebesség.
QAM 256	6875 kS/s
Tárolás	

Digitális csatornakiosztás és frekvencia táblázat:

Digitális Csatornakiosztás Vámspércs 17.08.01				
Pr:	Műsor neve:	Felbontás:	Frekvencia:	Csomag:
1	M1 HD	HD	114 MHz	Minimum
2	M2 HD	HD	114 MHz	Minimum
3	DUNA HD	HD	114 MHz	Minimum
4	DUNA WORLD HD	HD	114 MHz	Minimum
5	M4 Sport HD	HD	122 MHz	Minimum
6	M5 HD	HD	122 MHz	Minimum
7	RTL Klub HD	HD	122 MHz	Minimum
8	TV 2HD	HD	122 MHz	Minimum
9	ATV HD	HD	130 MHz	Minimum
10	Hír TV	SD	130 MHz	Minimum
11	ECHO TV	SD	130 MHz	Minimum
12	Viasat 3	SD	114 MHz	Minimum
13	Magyar Sláger TV	SD	130 MHz	Minimum
14	DIGI Sport 1 HD	HD	130 MHz	Minimum
15	Minimax	SD	130 MHz	Minimum
16	Muzsika TV	SD	338 MHz	Alap
17	fix TV	HD	338 MHz	Alap
18	DIGI Sport 2 HD	HD	338 MHz	Alap
19	DIGI Sport 3 HD	HD	338 MHz	Alap
20	CNN	SD	338 MHz	Alap
21	Viasat Nature/History HD	HD	346 MHz	Alap
22	Fishig & Hunting HD	HD	346 MHz	Alap
23	DIGI Life HD	HD	346 MHz	Alap
24	DIGI World HD	HD	346 MHz	Alap
25	National Geographic HD	HD	354 MHz	Alap
26	Super TV 2 HD	HD	354 MHz	Alap
27	History HD	HD	354 MHz	Alap
28	Bloomberg	SD	354 MHz	Alap
29	Eurosport 1 HD	HD	362 MHz	Alap
30	Eurosport 2 HD	HD	362 MHz	Alap
31	Sport 1 HD	HD	362 MHz	Alap
32	Cool TV HD	HD	362 MHz	Alap
33	RTL II. HD	HD	370 MHz	Alap
34	Film + HD	HD	370 MHz	Alap
35	Viasat Explorer	SD	370 MHz	Alap
36	Film Cafe	SD	370 MHz	Alap
37	TV Paprika	SD	370 MHz	Alap
38	Story 4	SD	370 MHz	Alap
39	Prime	SD	378 MHz	Alap
40	Mozi +	SD	378 MHz	Alap
41	RTL Gold	SD	378 MHz	Alap
42	Sorozat +	SD	378 MHz	Alap
43	Sport 2	SD	378 MHz	Alap
44	AXN	SD	378 MHz	Alap
45	Viasat Nature	SD	378 MHz	Alap
46	DIGI Animal World HD	HD	378 MHz	Alap
47	Nat Geo Wild HD	HD	386 MHz	Alap
48	Music Channel HD	HD	386 MHz	Alap
49	m3	SD	386 MHz	Alap
50	PAX TV	SD	394 MHz	Alap

51	hatoscsatorna	SD	394 MHz	Alap
52	AXN Black	SD	394 MHz	Alap
53	AXN White	SD	394 MHz	Alap
54	Paramount Channel	SD	394 MHz	Alap
55	Galaxy TV	SD	394 MHz	Alap
56	Comedy Central	SD	394 MHz	Alap
57	Nickelodeon	SD	394 MHz	Alap
58	VIVA	SD	394 MHz	Alap
59	MTV Europe	SD	394 MHz	Alap
60	BBC Earth	SD	394 MHz	Alap
61	Boomerang	SD	394 MHz	Alap
62	VH1 Europe	SD	394 MHz	Alap
63	Story 5	SD	610 MHz	Alap
64	RTL +	SD	610 MHz	Alap
65	Disney Channel	SD	610 MHz	Alap
66	Life TV	SD	610 MHz	Alap
67	Spektrum	SD	610 MHz	Alap
68	MEZZO	SD	610 MHz	Alap
69	Cartoon Network	SD	610 MHz	Alap
70	HIT Music Channel	SD	610 MHz	Alap
71	Viasat History	SD	610 MHz	Alap
72	TV 5	SD	618 MHz	Alap
73	CBS Reality	SD	618 MHz	Alap
74	Travel	SD	618 MHz	Alap
75	duck TV	SD	618 MHz	Alap
76	Megamax	SD	618 MHz	Alap
77	Nick Jr.	SD	618 MHz	Alap
78	Sky News	SD	618 MHz	Alap
79	Rai Uno	SD	618 MHz	Alap
80	Pro 7	SD	618 MHz	Alap
81	Deutsche Welle	SD	618 MHz	Alap
82	TVE	SD	618 MHz	Alap

Digitális Csatornakiosztás Hosszúpályi 17.08.01

Pr:	Műsor neve:	Felbontás:	Frekvencia:	Csomag:
1	M1 HD	HD	114 MHz	Minimum
2	M2 HD	HD	114 MHz	Minimum
3	DUNA HD	HD	114 MHz	Minimum
4	DUNA WORLD HD	HD	114 MHz	Minimum
5	M4 Sport HD	HD	122 MHz	Minimum
6	M5 HD	HD	122 MHz	Minimum
7	RTL Klub HD	HD	122 MHz	Minimum
8	TV 2HD	HD	122 MHz	Minimum
9	ATV HD	HD	130 MHz	Minimum
10	Hír TV	SD	130 MHz	Minimum
11	ECHO TV	SD	130 MHz	Minimum
12	Viasat 3	SD	114 MHz	Minimum
13	Magyar Sláger TV	SD	130 MHz	Minimum
14	DIGI Sport 1 HD	HD	130 MHz	Minimum
15	Minimax	SD	130 MHz	Minimum
16	Muzsika TV	SD	322 MHz	Alap
17	fix TV	HD	322 MHz	Alap
18	DIGI Sport 2 HD	HD	322 MHz	Alap

19	DIGI Sport 3 HD	HD	322 MHz	Alap
20	CNN	SD	322 MHz	Alap
21	Viasat Nature/History HD	HD	330 MHz	Alap
22	Fishig & Hunting HD	HD	330 MHz	Alap
23	DIGI Life HD	HD	330 MHz	Alap
24	DIGI World HD	HD	330 MHz	Alap
25	National Geographic HD	HD	338 MHz	Alap
26	Super TV 2 HD	HD	338 MHz	Alap
27	History HD	HD	338 MHz	Alap
28	Bloomberg TV	SD	322 MHz	Alap
29	Eurosport 1 HD	HD	346 MHz	Alap
30	Eurosport 2 HD	HD	346 MHz	Alap
31	Sport 1 HD	HD	346 MHz	Alap
32	Cool TV HD	HD	346 MHz	Alap
33	RTL II. HD	HD	354 MHz	Alap
34	Film + HD	HD	354 MHz	Alap
35	Viasat Explorer	SD	354 MHz	Alap
36	Film Cafe	SD	354 MHz	Alap
37	TV Paprika	SD	354 MHz	Alap
38	Story 4	SD	354 MHz	Alap
39	Prime	SD	362 MHz	Alap
40	Mozi +	SD	362 MHz	Alap
41	RTL Gold	SD	362 MHz	Alap
42	Sorozat +	SD	362 MHz	Alap
43	Sport 2	SD	362 MHz	Alap
44	AXN	SD	362 MHz	Alap
45	Viasat Nature	SD	362 MHz	Alap
46	PAX TV	SD	362 MHz	Alap
47	hatoscsatorna	SD	362 MHz	Alap
48	Nat Geo Wild HD	HD	370 MHz	Alap
49	m3	SD	370 MHz	Alap
50	AXN Black	SD	370 MHz	Alap
51	AXN White	SD	370 MHz	Alap
52	Paramount Channel	SD	370 MHz	Alap
53	Music Channel HD	SD	370 MHz	Alap
54	Story 5	SD	378 MHz	Alap
55	RTL +	SD	378 MHz	Alap
56	Disney Channel	SD	378 MHz	Alap
57	Life TV	SD	378 MHz	Alap
58	Spektrum	SD	378 MHz	Alap
59	MEZZO	SD	378 MHz	Alap
60	DIGI Animal World HD	HD	378 MHz	Alap
61	Galaxy	SD	378 MHz	Alap
62	BBC Earth	SD	378 MHz	Alap
63	CBS Reality	SD	386 MHz	Alap
64	Travel	SD	386 MHz	Alap
65	duck TV	SD	386 MHz	Alap
66	Megamax	SD	386 MHz	Alap
67	Nick Jr.	SD	386 MHz	Alap
68	Comedy Central	SD	386 MHz	Alap
69	Nickelodeon	SD	386 MHz	Alap
70	VIVA	SD	386 MHz	Alap
71	TV 5	SD	386 MHz	Alap
72	TV E	SD	386 MHz	Alap
73	Cartoon Network	SD	386 MHz	Alap
74	HIT Music Channel	SD	394 MHz	Alap

75	Viasat History	SD	394 MHz	Alap
76	Sky News	SD	394 MHz	Alap
77	Rai Uno	SD	394 MHz	Alap
78	Pro 7	SD	394 MHz	Alap
79	Deutsche Welle	SD	394 MHz	Alap
80	MTV Europe	SD	394 MHz	Alap
81	VH 1 Europe	SD	394 MHz	Alap
82	Boomerang	SD	394 MHz	Alap